


## Техническое обслуживание



### На схеме:

- 1 – трюмная водоотливная помпа
- 2 – круговой огонь (клотик)
- 3 – кормовой огонь
- 4 – датчик уровня топлива
- 5 – аккумуляторная батарея (не входит в комплект поставки)
- 6 – ключ массы
- 7 – блок предохранителей
- 8 – клавиша включения ходовых огней и подсветки приборов
- 9 – вспомогательная линия питания внешних приборов
- 10 – клавиша включения стояночного огня (клотика).
- 11 – вспомогательная линия питания внешних приборов
- 12 – розетка +12В
- 13 – звуковой сигнал
- 14 – клавиша включения водоотливной трюмной помпы
- 15 – реле звукового сигнала
- 16 – указатель уровня топлива
- 17 – клавиша включения звукового сигнала
- 18 – левый ходовой огонь
- 19 – правый ходовой огонь

